



# DILATAČNÍ PROFIL

Technický List  
Čeština

  
**QUICK·STEP**  
NÁVRHÁŘI PODLAH



## Obecné Informace

Tento velmi tenký a elegantní profil lze použít k zakrytí dilatační spáry mezi dvěma podlahami stejné výšky, např. u vchodu do dveří nebo ve velké místnosti či na chodbě, kde je vyžadována dilatační spára. K použití se zámkovými vinylovými podlahami. Kvalitní hliník odolný proti vodě. Instalace s dodaným dílčím profilem.



### Obsah

### Složení

### Barva

#### Ukončovací profil

Eloxovaný hliník

Stříbrná  
Jílová  
Káva  
Champagne

#### Dílčí profil

Hliník

Hliník

#### Šrouby a hmoždinky

Ocel a PVC

-

## Objednávkový kód

## Rozměry

**NEVEXP(-)**

2000 x 34 x 7 mm

## Použitelné Pro

Lze používat na všech našich zámkových vinylových podlahách.

## Vlastnosti

✓ **Vrchní vrstva odolná proti opotřebení**

Povrchová úprava z hliníku odolná proti opotřebení.

✓ **Pro obytné a komerční prostředí**

Velmi pevné usazení v hliníkovém dílčím profilu.

✓ **Ve 4 designových barvách, které vylepší celkové řešení podlahy**

Vyberte si barvu, která nejlépe vyhovuje: Stříbrná, Jílová, Káva nebo Champagne.

## Instalace

### Při instalaci profilu postupujte podle následujících kroků:

1. Během instalace podlahy nezapomeňte vytvořit dostatečný prostor mezi dvěma povrchy tak, aby je bylo možné spojovat s profilem. Označte si plochu tak, aby bylo zřejmé, jak daleko bude okraj podlahy dosahovat. V případě, že nebude použita podlaha s integrovanou podložkou, rozrolujte podložku těsně před tuto linii, aby bylo dosaženo nejlepšího výsledku. Je lepší provést instalaci dílčího profilu později přímo na podklad. Seřízněte dílčí profil na správnou délku a umístěte jej doprostřed dilatační spáry mezi obě podlahy. Zajistěte, aby mezi podlahou a dílčím profilem, ve kterém bude ukončovací profil upevněný, byla dostatečná dilatační spára.
2. Použijte dodané šrouby a hmoždinky nebo přilepte dílčí profil k podkladu. Při použití šroubů dejte pozor na potrubí v zemi / pod podlahou.
3. Přitlačte postupně ukončovací profil z jedné strany dílčího profilu na druhou. Přitiskněte k podlaze. Tip: použijte kladivo a např. dorážecí blok jako pomůcku k opatrnému přitlačení dilatačního profilu k dílčímu profilu.

